


TV EKRAM KORUYUCU GARANTİ



KULLANIM KILAVUZU

USER MANUAL



TV EKRAM KORUYUCU MONTAJ AŞAMALARI

DİKKAT! Jelatini sökülmüş ürünlerde, iade veya değişim yapılamamaktadır.

1. Ekran Koruyucu yüzeyinde parmak izi kalmaması için montaja başlamadan önce eldivenleri takınız.
2. Ürünün, alt köşesinde bulunan "buradan açınız" etiketiyle ön ve arka yüzündeki koruyucu jelatinleri sökünüz.
3. Jelatini çıkarılmış koruyucu, büküm kısmından tutularak TV'nin üst çerçevesine gelecek şekilde uygulanır.
4. Koruyucunun altında ve üst kısmında bulunan montaj kancaları birbirine tutturarak işlemleri tamamlayınız.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR!

- Montajı sağlanmış koruyucunuzu, yumuşak dokulu fiber veya mikrofiber bezler ile kutu içerisinden çıkan temizlik spreyi yardımıyla temizliğini sağlayınız. Harici dezenfektan, camsil vb. temizlik ürünleri kullanmayınız. (Farklı temizlik grubu ürünlerinin kullanılması durumunda koruyucunuz garanti kapsamı dışında kalacaktır.)
- Koruyucunuzu ısı veya sıcaklık faktörü bulunan (Isıtıcı fan, ısıtıcı, ufo vb.) cihazlar yada nesnelere uzak tutunuz.
- Ekran Koruyucunun montajının yapıldığı TV'nin güneş ışığına geliş açısının ters yönde olması gerekmektedir.


GARANTİ DURUMU: Ürün sararma durumlarına karşı, 3 yıl garanti kapsamındadır.



KURULUMA
BAŞLAMADAN
ÖNCE,
ELDİVENLERİ GİYİNİZ.



ÖN VE ARKA
YÜZEYDEKİ
JELATİNLERİ
SÖKÜNÜZ.



KANCALARI
TUTTURATAK
MONTAJI
TAMAMLAYINIZ.

Televizyonunuz artık koruma altındadır. İyi günlerde kullanınız.